

## 638 - Gardienen nachrüsten

Ein Bericht von: Blinki, vom 18.01.2005

(c) www.mercedes-v-club.de

Die Halterungen der Schienen habe ich wie folgt befestigt:

Loch gebohrt und eine Hülse (wie Hohlните) mit Gewinde eingepresst (Material gibts bei OBI).

Danach die Befestigungen mit Schraube (Flachkopf) befestigt.

Beim BAHR (Baumarkt) oder HAMMER (Teppichmarkt) die Schienen gekauft und achtet auf Alu da man diese leicht verformen kann.

Zurechtsägen und Einpassen.

Hier ein paar Foto's:





















